

Heckauszug 120cm für alle PSA-Modelle mit Sitzschiene:

Peugeot Traveller Toyota Proace Citroen Spacetourer Opel Zafira Life

Sicherheitshinweise	1
Lieferumfang	2
Montage	3 – 6

Sicherheitshinweise:

Achtet beim Hantieren mit den Einzelteilen auf andere Personen, die sich in Eurem Umfeld befinden. Ungewollte Begegnungen mit den Metallteilen können schmerzhaft sein!

Achtet außerdem beim Einbau auf das Auto. Beschädigungen durch Unachtsamkeiten an Innenverkleidung oder Lack sind sehr ärgerlich.

Vorsicht! Beim Zusammensetzen der Einzelteile besteht die Möglichkeit sich Finger oder Haut einzuklemmen.

Deshalb gilt: In der Ruhe liegt die Kraft!

Bitte bei der Nutzung stets auf ausreichende Sicherung der Ladung (mittels Verzurrösen) achten und die Bedienungsanleitung des jeweiligen PKW sowie die StVO befolgen. Bitte stets auf die vollständige Verriegelung der Schienen achten.

Lieferumfang:

Paket 1:

1 x Bodenplatte vorn mit Winkel

1 x Bodenplatte hinten mit Winkel

Paket 2:

1 x Heckauszugsmodul links

1 x Heckauszugsmodul rechts

4 x Nutensteine mit Gummi, Unterlegscheibe, Schraube M10x25

8 x Inbusschraubenset mit beiliegendem Inbusschlüssel

5 x Holzstift

Kurzanleitung:

Die Bodenplatten werden mit den Aufkantungen nach außen zusammen gelegt und durch die fünf Holzstifte miteinander verbunden.

Vorsichtig die seitlichen Heckauszugsmodule unterlegen und mittels der acht Inbusschrauben fixieren.

Der komplett montierte Auszug kann so ins Fahrzeug gehoben werden und mit den Nutensteinen, Gummis, Unterlegscheiben und Schrauben befestigt werden.

Erstmontage im Fahrzeug (Empfohlen):

Auszugsschienen mit der Brettauflage nach innen in die äußeren Schienen legen und mit den zugehörigen Nutensteinen und Schrauben fixieren.



Beide Schienen auf gleicher Höhe fixieren, so dass die Heckklappe ohne Kontakt geschlossen werden kann.

Die Auszüge entriegeln (blaue Hebel) und vollständig herausziehen.

Montagehinweise

Vanable®

Auf die ausgezogenen Slides die beiden Bodenteile mit den Aufkantungen nach oben und außen auflegen. Die vier Holzdübel einsetzen und die Bodenteile zusammenschieben. Vorsicht: es besteht die Gefahr, dass der Boden durchfällt, solange dieser nicht verschraubt ist. Die Bodenplatte über den Löchern am Winkel platzieren, sodass das Lochbild stimmt und mit den übrigen Schrauben verbinden. (Nur der Entriegelungshebel steht über den Boden hinaus. – Siehe Abbildung)

Zur Montage: Mutter (flach) oben, Schraube (etwas kleiner) unten verwenden.



Nach Montage der Bretter darauf achten, dass beide Seiten der Slides auf gleicher Höhe liegen und dass die Heckklappe kontaktlos schließt. Anschließend die Slides in den Bodenschienen fest anschrauben, bis der Gummi auf 1/3 – 1/2 seiner ursprünglichen Größe zusammengedrückt ist.



Montagehinweise

Vanable®

Die Sitze müssen stets mit ausreichend Abstand zu den Slides montiert sein.



Der hintere Auflegewinkel kann auch wie in folgender Abbildung dargestellt montiert werden.



Der Auszug hat aus Sicherheitsgründen in den Endlagen Arretierungspositionen, welche jeweils über die Bedienung beider Hebel gelöst werden können. Die ersten Auszugsvorgänge können bis zur kompletten Verteilung vom vorhandenen Fett etwas schwergängig sein. Bitte bei Bedarf oder nach ca. 1.000 Auszugsvorgängen ggf. etwas nachfetten.

Montagehinweise

Vanable®

Den Auszug im ausgezogenen Zustand nur mit maximal 180kg über die Fläche verteilt gleichmäßig beladen.

Ladungssicherung hilft Transportschäden und Unfälle zu vermeiden. Der Schwerlastauszug unterstützt dabei durch vorbereitete Ösen an den Front- und Heckwinkeln zur optimalen Befestigung mittels Verzurrgurte. Wir empfehlen eine Antirutschmatte.

Zur Demontage des Heckauszuges lösen Sie die vier Verschraubungen in den Sitzschienen. Bitte darauf achten, dass keine Ladung auf dem Heckauszug liegt. Der Auszug kann komplett montiert aus dem Kofferraum gehoben werden. Montage und Demontage im Ganzen, geht sehr schnell, sollte aber möglichst von zwei Personen durchgeführt werden.

Viel Spaß und stets gute Fahrt mit deinem Vanable® Heckauszug.

**#Vanable #Heckauszug #PSA #vanlife #Anleitung #PeugeotTraveller
#ToyotaProace #CitroenSpacetourer #OpelZafiraLife**