

## Heckauszug 120cm für Ford Tourneo Custom

<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
<b>Lieferumfang</b>	<b>2</b>
<b>Montage</b>	<b>3 – 7</b>
<b>Umbau</b>	<b>8</b>

### **Sicherheitshinweise:**

Achtet beim Hantieren mit den Einzelteilen auf andere Personen die sich in Eurem Umfeld befinden. Ungewollte Begegnungen mit den Metallteilen können schmerzhaft sein!

Achtet außerdem beim Einbau auf das Auto. Beschädigungen durch Unachtsamkeiten an Innenverkleidung oder Lack sind sehr ärgerlich.

Vorsicht! Beim Zusammensetzen der Einzelteile besteht die Möglichkeit sich Finger oder Haut einzuklemmen.

Deshalb gilt: In der Ruhe liegt die Kraft!

Bitte bei der Nutzung stets auf ausreichende Sicherung der Ladung (mittels Verzurrösen) achten und die Bedienungsanleitung des jeweiligen PKW sowie die StVO befolgen. Bitte stets auf die vollständige Verriegelung der Schienen achten.

## Lieferumfang:

Paket 1:

**1 x Bodenplatte vorn mit Winkel**

**1 x Bodenplatte hinten mit Winkel**

Paket 2:

**1 x Heckauszugsmodul links**

**1 x Heckauszugsmodul rechts**

**8 x Inbusschraubenset mit beiliegendem Inbusschlüssel**

**4 x Holzstift**

**2 x PVC-Unterlegplatte**

**4 x dicke Verriegelungsschraube**

## Montage:

Die Bodenplatten werden mit den Winkeln nach außen zueinander gelegt und durch die drei Holzstifte miteinander verbunden.

Vorsichtig die seitlichen Heckauszugsmodule unterlegen und mittels der acht Inbusschrauben fixieren.

Nun ist der Heckauszug komplett montiert und kann so jeweils im Fahrzeug angebracht werden.

# Montagehinweise

Variable®

## Fahrzeugmontage:

Kleine Filzstreifen vorn und hinten auf die Metallkanten der zu nutzenden Bodenverankerungen im Fahrzeug kleben, damit werden kleine Kratzer vermieden.

Auszugsschienen mit Halterungswinkel nach innen in die äußeren Bodenverankerung legen und verschrauben.



# Montagehinweise

# Vanable®

Die Auszüge entriegeln (blaue Hebel) und vollständig herausziehen.



PVC-Unterlage unter den vorderen Winkel legen, damit wird bei Belastung ein Zerkratzen der hinteren Fahrzeugblende vermieden.



# Montagehinweise

Vanable®

Auf die Herausgezogenen schwarzen Winkel die beiden Bodenteile mit den Winkel nach oben und außen auflegen. Die vier Holzdübel einsetzen und die Bodenteile zusammen schieben. Anschließend die Bodenplatte über den Löchern am Winkel platzieren und mit den übrigen Schrauben verbinden. Mutter (flach) oben, Schraube (etwas kleiner) unten.



Der Auszug hat aus Sicherheitsgründen mehrere Arretierungspositionen welche jeweils über die Bedienung beider Hebel gelöst werden können. Die ersten Auszugsvorgänge können bis zur kompletten Verteilung vom vorhandenen Fett etwas schwergängig sein. Bitte bei Bedarf oder nach ca. 1.000 Auszugsvorgängen ggf. etwas nachfetten.



Den Auszug im ausgezogenem Zustand nur mit maximal 180kg über die Fläche verteilt beladen.

Ladungssicherung hilft Transportschäden und Unfälle zu vermeiden. Der Schwerlastauszug unterstützt dabei durch vorbereitete Ösen an den Front- und Heckwinkeln zur optimalen Befestigung mittels Verzurrgurte.

# Montagehinweise

Vanable®

Die Demontage des Heckauszuges erfolgt nach entfernen der Fixierungsschraube bei halb ausgezogenen Schienen. Bitte darauf achten, dass keine Ladung auf dem Heckauszug liegt. Den Auszug leicht anheben und aus der Arretierung ziehen und herausheben. Dann kann der Auszug komplett aus dem Kofferraum gehoben werden. Montage und Demontage geht sehr schnell, sollte aber von möglichst zwei Personen durchgeführt werden.



Viel Spaß und stets gute Fahrt mit deinem Vanable® Heckauszug.

#Vanable #Heckauszug #FordTouneoCustom #vanlife #Anleitung